

# BH レガシィ フロントバンパー 取扱説明書

**SHINING  
SPEED**  
www.shining-speed.com

車種：スバル レガシィ  
型式：BE/BH  
年式：H13.5～H15.5  
2001年5月～2003年5月

- ・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
- ・取り付け / 加工前には製品内容をお確かめ下さい。
- ・お気付きの点ございましたら、事前にご雑談下さい。

## ⚠ 警告

- ・知識が無い方は専門のショップやディーラーに取り付け依頼をして下さい。  
(思わぬ事故等に繋がる可能性があります。)
- ・異常が見られた場合は、速やかに点検し補修等行って下さい。
- ・作業を行う際は平らな場所を確保し、車両を安定した状況で行って下さい。

## ⚠ 注意

- ・走行直後等は作業を行わず、必ず車両が冷えた状態で作業を開始して下さい。
- ・当製品はFRP(強化プラスチック)またはCFRP(カーボンファイバー)で製造されています。  
保管の際は歪み等発生しない様十分に注意して下さい。
- ・塗装、加工後のクレーム等は一切承る事が出来ません。

## 取り付け方法

1. フロントバンパー上のフェンダーに傷が付かない様に養生して下さい。
  2. 車体下部とバンパーを停めているクリップやボルトを外す。
  3. リアフェンダー内のバンパーを固定しているボルトを外す。
  4. リーンホースに止まっているクリップを外す
  5. 図1についているクリップを外す。(この時画像に写っている金具を取り払ってしまってもOKです。)
  6. 図2のインナーフェンダー下部を画像程度切り取る。(図はカット後です)
  7. 取り付けと逆の手順にて取り付けをして下さい。(6で切り取った所が干渉する場合、更にカットして下さい。)
- ※ 当エアロは純正より取り付け部分が少なくなっています。
- ※ 余ったパーツは純正バンパーに戻す際に必要ですので保管して下さい。



※予告なしに内容物やパーツのデザイン、価格等の変更が有る場合がございます。その際はご了承下さい。